

40709 Rev04-19



Orange

[7500₀₁]

MelLows®

[7600₀₁/7625₀₁/7650₀₁]

Pura-Fit®36

[7700₀₁/6900₀₁/7725₀₁/7750₀₁/7705₀₁]

Spark Plugs® soft

[7800₀₁/7801₀₁/7802₀₁/7825₀₁/7850₀₁]

Spark Plugs® Detect

[7809₀₁/7859₀₁]

Contours®

[7400₀₁/7450₀₁ (M/L); 7403₀₁/7453₀₁ (S)*]

CERTIFIED
(EU) 2016/425
EN 352-2:2002

made by

MOLDEX

GB – User instruction Hearing protectors against harmful noise. Ear plugs for single use. See instructions for use. **Warning** If the directions for use are not followed the protection afforded by the ear defenders can be affected considerably. The product should be stored in a cool, dry environment. 1. Instructions for use • The hearing protectors have to be used according to the instruction given. • The proper fitting has to be proofed according to the instruction given on the outer box. • Wear ear defenders at all times in noisy environments. **Warning for ear plugs with cord** These ear plugs should not be used where there is a risk that the connect-

ing cord could be caught up during use. Sudden or fast removal of the ear plugs out of the ear canal may damage the ear drum. 2. This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer. *Contours If you are unable to achieve a comfortable fit using size M/L, please try size S. **CZ – Návod k použití a popis nasazení** Osobní ochranné pracovní prostředky proti škodlivému hluku. Jednorázové pěnové zátkové chrániče sluchu. Dbejte, prosím, připojených informací. **Varování** Pokud nebudete sledovat pokyny, můžete značně snížit ochranný účinek zátkových chráničů sluchu. Výrobek by měl být skladován ve studeném a suchém prostředí. Náhlé nebo rychlé vyjmutí zátkového chrániče ze sluchovodu může způsobit poškození sluchového bubínku. 1. Pokyny k použití • Zátkové chrániče sluchu si nasadíte podle návodu k použití. • Správné vložení chrániče sluchu si zkontrolujte podle návodu na krabici. • Chrániče sluchu musí být v hlučném prostředí nošeny bez prerušení. **Varování pro chrániče se šnůrou** Tyto chrániče sluchu nesmí být nošeny, pokud existuje nebezpečí, že se spojovací šnůra během nošení zamotá nebo přetrhne. 2. Tento produkt může trpět vlivem určitých chemických substancí. Další údaje mohou být vyžádány u výrobce. *Contours V případě, že Vám zátkové chrániče velikosti "M/L" dobře nesedí, můžete použít menší velikost "S". **DE – Gebrauchs- und Einsetzanleitung** Gehörschützer gegen schädlichen Lärm. Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch. Bitte beachten Sie die beigefügten Informationen. Die Gehörschutzstöpsel kühl und trocken lagern. **Warnung** Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung der Gehörschutzstöpsel erheblich beeinträchtigen. Plötzliches oder schnelles Entfernen des Gehörschutzstöpsels aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen. 1. Hinweis zum Gebrauch • Die Gehörschutzstöpsel sind gemäß Gebrauchsanleitung einzusetzen. • Der richtige Sitz der Ohrstöpsel ist gemäß der Anleitung auf der Box zu überprüfen. • Gehörschutzstöpsel müssen in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden. **Warnung für Stöpsel mit Schnur** Die Gehörschutzstöpsel sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Verbindungsschnur während des Tragens verfängt oder mitgerissen wird. 2. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben können vom Hersteller angefordert werden. *Contours Ist mit dem Stöpsel „M/L“ kein optimaler Sitz zu er-

zielen, kann die kleinere Version „S“ verwendet werden. **DK – Brugs- og påsætningsvejledning** Høreværn mod skadelig støj. Høreværnspropper til engangsbrug. Se brugsanvisning. **Advarsel** Hvis ikke anvisningerne i denne brugsanvisning ikke følges nøje, kan høreværnets funktion og ydeevne påvirkes og beskytter derfor ikke tilstrækkeligt. Produktet skal opbevares køligt og tørt. Hurtig fjernelse af ørepropperne ud af øregangen kan beskadige trommehinden. 1. Anvendelse • Høreværnet skal anvendes i denne brugsanvisning • Den rette indstilling af høreværnet skal følges som beskrevet på indpakningen • Anvend altid høreværn i støjfulde miljøer **Advarsel for ørepropper med snor** Disse ørepropper må ikke anvendes i områder, hvor der findes risiko for at hænge fast. 2. Produktet kan tage skade af visse kemiske produkter. Kontakt producenten for yderligere information. *Contours Hvis du ikke kan opnå en behagelig pasform med str. M/L, kan du prøve str. S. **EE – Kasutus- ja pähepanemisejuhend** Müüra vastu kuulmiskaitsevahendid. Antud kõrvatropid on ühekordseks kasutamiseks. Jälgige juuresolevaid kasutamisejuhiseid. Tähelepanu! Effektiivse kaitse saavutamiseks jälgige instruksioone. Mitte hoida päikesel ja kuuma käes. Säilita tooteid puhtas ja kuivas kohas normaalsel toatemperatuuril. Kõrvatroppide järsk või kiire eemaldamine kõrvakanalist võib kahjustada kõrva trummikilet. 1. Kõrvatroppide kasutamisejuhiseid • Kasuta kõrvatroppe vastavalt käesolevale kasutusjuhendile • Kõrvatropid tuleb paigaldada vastavalt juhendile mille leiate pakendilt • Hoida kõrvatroppe kõrvas kogu aeg müratsoonis viibides. Nende visuaalsel kontrolli viige läbi regulaarselt. Ettevaatust! Paalaga kõrvatroppide kasutamisel neid kõrvatroppe ei tohi kasutada, kui on olemas oht, et kõrvatroppide kandmise ajal võib nende nööri kuhugi kinni jääda. 2. Teatud keemilised ained võivad kõrvatroppe kahjustada. Täpsem info tootjalt. *Contours Kui Teil pole mugav ja Te tunnete, et M/L suuruses mask ei sobitu täielikult näole, siis proovige S suurus. **ES – Instrucciones de uso** Protección auditiva frente al ruido. Los tapones protectores de los oídos de un solo uso. Lea atentamente las informaciones adjuntas. **Precaución** si no se siguen las instrucciones de uso de forma correcta la protección de los tapones puede verse afectada considerablemente. El producto debe almacenarse en un ambiente fresco y seco. Quitarse el tapón del canal auditivo de forma inadecuada o violenta puede dañar o afectar al tímpano. 1. Indicaciones de uso • Los tapones protectores de los oídos deberán colocarse de

acuerdo con las instrucciones de uso. • Para una correcta colocación se han de seguir las instrucciones expuestas en la parte externa de la caja. • Los tapones protectores de los oídos deberán llevarse sin interrupción en las zonas de ruidos. **Advertencia** para los tapones con cordón Estos tapones no deberían ser usados donde exista el riesgo de que el cordón pueda engancharse durante su uso. 2. **Atención** Este producto puede verse afectado negativamente por algunas sustancias y reactivos químicos. Si desea mayor información por favor dirigirse al fabricante. *Contours si no consigue un ajuste confortable usando el tamaño M/L, intente por favor con el tamaño S. **FI – Käyttöohje** Kuulonsuojaimet haitallista melua vastaan. Kertakäyttöiset korvatulpat. Noudata käyttöohjeita varmistuaksesi kuulonsuojaimen toimivuudesta ja riittävästä suojasta. Varastointi viileässä ja kuivassa paikassa. Nopea poistaminen korvatulpat pois korvakäytävään voi vahingoittaa tärykalvoa. 1. Käyttöohjeet • Kuulonsuojaimia tulee käyttää ja käyttöohjeiden mukaan. • Sovita suojaimet pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. • Käytä kuulonsuojaimia koko ajan ollessasi meluisassa ympäristössä **Varoitus** nauhallisia korvatulppia ei saa käyttää paikoissa, joissa se voi tarttua kiinni ympäristöön. 2. Tuote voi vahingoittua tiettyjen kemikaalien vaikutuksesta. Lisätietoja saat valmistajalta. *Contours Jos et voi saavuttaa mukavan koon M/L, voit yrittää koko S. **FR – Instructions d'utilisation** Protecteurs individuels contre le bruit nocif. Bouchons d'oreilles à l'usage unique. Lire les instructions d'utilisation. **Attention:** Le non respect des conseils d'utilisation peut diminuer considérablement l'efficacité des bouchons. Les bouchons d'oreilles doivent être stockés dans un endroit frais et sec. Le retrait rapide ou brusque des bouchons d'oreilles du conduit auditif peut endommager le tympan. 1. Conditions d'utilisation • Le protecteur antibruit doit être utilisé selon les instructions données. • La correcte mise en place des protecteurs antibruit doit être contrôlée selon les instructions données sur la boîte. • Dans un environnement bruyant, le protecteur antibruit doit être porté de façon ininterrompue. **Avertissement** Il convient de ne pas utiliser ces bouchons d'oreille s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation. 2. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant. *Contours si vous ne parvenez pas à obtenir un ajustement confortable avec la taille M/L, alors essayez

la taille S. **HR – Upute za korisnike** Štitnici sluha od štetne buke. Čepići za uši za jednokratnu uporabu. Pogledajte upute za uporabu. **Upozorenje** Nepridržavanje uputa za uporabu može značajno utjecati na zaštitu koju pružaju štitnici za uši. Proizvod treba čuvati na hladnom i suhom mjestu. 1. Upute za uporabu • Štitnici sluha moraju se koristiti u skladu s danim uputama. • Odgovarajuće prijanjanje mora biti postignuto u skladu s uputama danim na vanjskoj kutiji. • U bučnom okruženju uvijek nosite štitnike za uši **Upozorenje za čepove za uši s kabelom** Ove čepove za uši ne smijete koristiti u situacijama u kojima postoji opasnost da njihov kabel bude zahvaćen nečim tijekom uporabe. Naglo ili brzo uklanjanje čepova za uši iz ušnog kanala može oštetiti bubnjić. 2. Na ovaj proizvod mogu negativno utjecati određene kemijske tvari. Više informacija treba zatražiti od proizvođača. *Contours Ako ne možete postići ugodno prijanjanje pomoću veličine M/L, pokušajte s veličinom S. **HU – Kezelési és használati útmutató** Hallásvédő eszközök káros zaj ellen. Egyszer használatos fül dugó. Kérjük, tartsa be a mellékelt információkat. Figyelmeztetés Az utasítások be nem tartása esetén a fül dugó nem biztosít megfelelő védelmet. A fül dugót hűvös és száraz helyen tárolja. A fül dugót túl gyors eltávolítása a füljáratból károsíthatja a dobhártyát. 1. Használati utasítás • A fül dugót a használati utasításnak megfelelően használja. • Ellenőrizze a fül dugó dobozon található utasításnak megfelelő felhelyezését. • A fül dugót zajos környezetben mindig viselje. Figyelmeztetés a zsinóros dugó használatához Fenti fül dugót tilos viselni, ha fennáll annak a veszélye, hogy használat közben a zsinór összekeveredik vagy elszakad. 2. A termékre bizonyos vegyi anyagok nem károsak. További információért forduljon a gyártóhoz. *Contours Ha az M/L méret nem komfortos, kérjük, próbálja meg az S méretet. **IS – Leiðbeiningar fyrir notkun** Heyrnarvörn gegn skaðlegum hávaða. Einnota eyrnatappar. Kynnið ykkur leiðbeiningar um notkun. **Aðvörðun** Sé leiðbeiningum um notkun ekki fylgt getur það valdið því að verulega dragi úr þeirri vörn heyrnarverndar sem eyrnatapparnir annars eiga að veita. Varan skal geymast á þurrum og köldum stað. Rapid fjarlægja eyra innstungur út úr eyra skurður getur skemmet eyra drum. 1. Leiðbeiningar um notkun • Eyrnatapparnir verða að vera notaðir samkvæmt meðfylgjandi leiðbeiningum • Fylgja skal leiðbeiningum á pakkningu um hvernig setja eigi eyrnatappana í eyrað. • Eyrnatappana skal nota allan þann tíma sem verid er í hávaðasömu

umhverfi. **Aðvörðun** Eyrnatappar með snúru á ekki að nota í því umhverfi þar sem eitthvað geti krækst eða festi í snúrunni og valdið þannig hættu. 2. Sum kemisk efni geta skaðað þessa vöru og dregið úr verndunaráhrifum hennar. Nánari upplýsingar skulu fengnar frá framleiðanda. *Contours Ef þú getur ekki náð í bægilega stærð M/L stærð, getur þú reynt að stærð S. **IT – Istruzioni per l'uso** Otoprotettori - DPI contro il rumore. Tappi auricolari usa a getta. Vedere istruzioni per l'uso. **Attenzione** l'inosservanza delle istruzioni per l'uso può influire considerevolmente sull'efficacia dell'otoprotettore. Il prodotto deve essere immagazzinato in ambiente fresco e secco. Togliere improvvisamente o velocemente l'inserito auricolare dal canale auricolare può causare danni al timpano. 1. Istruzioni per l'uso • Gli inserti auricolari vanno impiegati secondo le istruzioni. • Il corretto inserimento deve essere verificato secondo quanto indicato sull'esterno della confezione. • Nelle zone rumorose gli otoprotettori devono essere indossati ininterrottamente. **Attenzione** gli inserti auricolari con cordino non devono essere usati in presenza del rischio, durante il suo utilizzo, di impigliamento del cordino. 2. Questi prodotti possono essere deteriorati da alcune sostanze chimiche. Ulteriori indicazioni possono essere richieste al produttore. *Contours in caso non sia possibile ottenere un'adesione confortevole con la taglia M/L, provare con la taglia S. **LT – Naudojimo ir užsidėjimo instrukcija** Klausos apsaugos priemonės nuo pavojingo triukšmo. Vienkartiniai ausų kištukai. Žiūrėkite naudojimo instrukciją. **Dėmesio** Norint užtikrinti patikimą klausos apsaugą naudokites žemiau pateikiama instrukcija. Produktai turi būti saugojami ir laikomi sausose vietose. Atsitiktinis ar greitas ausų kamštelių ištraukimas iš ausies kanalo gali pažeisti ausies bugnelį. 1. Naudojimo instrukcija • Klausos apsaugos priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos pagal pateiktą instrukciją. • Pasitikrinkite, ar teisingai dėvite klausos apsaugos priemones pagal instrukciją, nurodomą ant dėžutės. • Esant triukšmui klausos apsaugos priemonėmis naudokites pastoviai. **Įspėjimas** dėl ausų kištukų su raišteliu šie ausų kamšteliai negali būti naudojami, jei yra pavojus ausų kamštelių raištelio užsikabinimo už veikiantio mechanizmo ar kito įrenginio. 2. Kai kurios cheminės medžiagos gali neigiamai veikti ausų kamštelius. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamintoją. *Contours Jei Jums nepavyksta patogiai prisitaikyti ar jaučiate diskomfortą naudodami M/L dydį, pabandykite S dydį. **LV – Lietošanas un uztikša-**

nas pamācība Dzirdes aizsarglīdzekli pret kaitīgu trokšņu. Prettrokšņa protektori vienreizējai lietošanai. Skatīt lietošanas instrukciju. Uzmanību lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību sekotiet dotajai instrukcijai. Produktu jāuzglabā vēsā, sausā vietā. Ausu ieliktnu strauja izņemšana no ausim var traumēt bungādīņu. 1. Lietošanas instrukcija • Prettrokšņa protektori jāizmanto saskaņā ar lietošanas instrukciju. • Attiecīgām iekārtām jābūt hermetizētām atbilstoši ārējā kārbā pievienojamām instrukcijām. • Pie trokšņa esamības izmantojiet prettrokšņa protektorus pastāvīgi. Brīdinājums antifoniem ar vadu Nelietojiet antifonus vietās, kurās pastāv vada atvienošanās risks lietošanas laikā. 2. Kādas ķīmiskas vielas var radīt negatīvu ietekmi uz protektoriem. Pēc papildus informācijas griezies izgatavotāja. *Contours Ja jums nav ērti un jūtāt, ka M/L izmēra maska nepieklaujas pilnībā sejai, iesakām pamēģināt S izmēru. **NL – Gebruiksaanwijzing** Gehoorbeschermers tegen schadelijk geluid. Oordopjes voor eenmalig gebruik. Lees zorgvuldig de bijgesloten informatie. Waarschuwing Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de beschermende werking van de oordopjes belangrijk beïnvloeden. Het product koel en droog bewaren. 1. Gebruiksaanwijzing • De oordopjes moeten volgens de gebruiksaanwijzing aangebracht worden. • De juiste pasvorm wordt verkregen volgens de instructies op de doos. • Oordopjes moeten in ruimten met geluidshinder zonder onderbreking gedragen worden. Waarschuwing voor oordoppen met een koord Deze oordoppen dienen niet gebruikt te worden daar waar het risico aanwezig is dat het verbindingskoord kan komen vast te zitten. Plotselinge of snelle verwijdering van de oordop uit de gehoorgang kan het trommelvlies beschadigen. 2. Dit product kan door bepaalde chemische substanties aangetast worden. Verdere informatie kan bij de fabrikant opgevraagd worden. *Contours Is het niet mogelijk een comfortabele pasvorm te bereiken met maat M/L, probeer dan maat S. **NO – Veiledning for bruk og påsetting** Hørselvern mot skadelig støy. Ørepropper for gangangsbruk. Se bruksanvisning. **Advarsel** Hvis ikke bruksanvisningene følges kan hørselvernets vernefunksjon påvirkes betydelig. Produktene skal lagres i et kjølig, tørt miljø. Rask fjerning av øreproppene ut av øregangen kan skade trommehinnen. 1. Brukerinstruksjoner • Hørselvernet skal brukes iht bruksanvisningen • Bruksområdet skal være iht instruksjonene som finnes på utsiden av emballasjen • Hørselvernet skal brukes kontinuerlig i støysoner **Advarsel**

angående ørepropper med snor Denne typen proppen skal ikke brukes på streder hvor det er risiko for at snoren kan sette seg fast. 2. Produktene kan skades av enkelte typer kjemiske stoffer. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon *Contours Hvis du ikke kan oppnå en behagelig passform med størrelsen M/L, kan du prøve størrelse S. **PL – Instrukcja obsługi i nakładania** Nauszniki chroniące przed szkodliwym natężeniem hałasu. Wkładki przeciwhałasowe jednorazowego użytku. Proszę przestrzegać dotychczasowych informacji. Uwaga nieprzestrzeganie zasad użytkowania może doprowadzić do uszkodzeń słuchu. Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nagłe lub szybkie usunięcie ochronnika słuchu z przewodu słuchowego może uszkodzić błonę bębenkową. 1. Wskazówki użytkowania • Wkładki przeciwhałasowe zakładać zgodnie z instrukcją. • Prawidłowy sposób dopasowania wkładek przedstawiono na opakowaniu. • Wkładki należy stosować przez cały czas przebywania w zasięgu hałasu. Ostrzeżenie dla użytkowników wkładek przeciwhałasowych z żyłką te wkładki nie powinny być używane, kiedy istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia lub zaczepienia się żyłki podczas noszenia. 2. Na wkładki mogą szkodliwie oddziaływać pewne substancje chemiczne. Więcej informacji można uzyskać od producenta. *Contours Jeżeli wkładka przeciwhałasowa w rozmiarze M/L nie jest optymalnie dopasowana, proszę wypróbować wersję mniejszą S. **PT – Instruções de uso** Proteção auditiva contra o ruído. Tampões de protecção de ouvidas para um único uso. Leia atentamente as informações anexas. Precaução seguir as instruções de uso de forma correcta, caso contrário a protecção dos tampões pode ver-se afectada consideravelmente. O produto deve ser armazenado em lugar fresco e seco. Tirar o tampão do conduto auditivo de jeito inadequado ou violento pode danar ou afectar ao tímpano. 1. Indicações de uso • Os tampões protectores dos ouvidos deverão colocar-se conforme as instruções de uso. • Para uma óptima colocação seguir-se-ão as instruções contéúdas no exterior da caixa. • Os tampões protectores dos ouvidos deverão usar-se sem interrupção nas zonas de ruídos. Aviso no uso dos tampões com cordão Estes tampões não devem ser usados onde exista o risco do cordão ficar preso durante o uso. 2. Atenção Este produto pode ver-se afectado negativamente por algumas substâncias e reactivos químicos. Se deseja mais informação por favor dirija-se ao fabricante. *Contours

Caso não ache confortável o tamanho M/L, por favor experimente o tamanho S. **RU – Инструкции по использованию и Средства защиты** слуха от вредного шума. Протившумные протекторы для одноразового использования. Смотрите прилагаемую инструкцию. Внимание В случае неправильного использования уменьшается эффективность защиты применяемых протекторов. Продукт хранить в прохладном, сухом месте. Резкое извлечение беруш из ушного канала могут повредить барабанные перепонки. 1. Инструкция по использованию • Протившумные протекторы должны быть использоваться и обслуживаться согласно данной инструкции. • Протившумные протекторы должны быть подогнаны в соответствии с указаниями, прилагаемыми на упаковке. • Постоянно используйте протившумные протекторы при наличии шума в рабочей среде. Предупреждение для протекторов со шнурком Эти беруши не должны применяться в местах, где есть риск, что во время использования соединяющий шнурок может зацепиться за какие либо предметы. 2. Некоторые химические вещества могут оказывать негативное воздействие на протекторы. За дополнительную информацией обращайтесь к изготовителю. *Contours Если Вам неудобно и чивствуете, что маска размера M/L плотно не прилегает к лицу, советуем попробовать размер S. **SE – Bruksanvisning** Hörselskydd mot skadligt buller. Hörselproppar för engångsbruk. Se bruksanvisning. **Varning** Om inte anvisningarna följs kan hörselskyddens skyddsfunktion påverkas betydligt. Produkten skall förvaras svalt och torrt. Hastig borttagning av öronpropparna ur hörselgången kan skada trumhinnan. 1. Användarinstruktioner • Hörselskydden ska användas enligt bruksanvisningen. • Den rätta appliceringen ska stämma med instruktionerna som återges på utsidan av kartongen. • Använd hörselskydd oavbrutet i bullriga miljöer. **Varning för hörselpluggar med snöre** Dessa hörselproppar ska inte användas där det finns en risk att snöret kan fastna eller fångas upp under användning. 2. Produkten kan skadas av vissa speciella kemiska substanser. Kontakta tillverkaren för vidare information. *Contours Om ni inte kan uppnå en bekväm passform med storlek M/L, kan ni prova med storlek S. **SI – Navodila za uporabo** Oprema za zaščito sluha pred škodljivim hrupom. Ušesni čepki za enkratno uporabo. Glejte navodila za uporabo. **Pozor** Če se navodila za uporabo ne upoštevajo, lahko znatno vplivajo na nivo zaščite, ki jo sicer nudi oprema

za zaščito sluha. Izdelek shranjujte v hladnem, suhem okolju. 1. Navodila za uporabo • Opremo za zaščito sluha je treba uporabljati v skladu z danim navodilom. • Ustrezno pritrditev je treba preveriti v skladu z navodili, prikazanimi na zunanji škaltli. • V hrupnem okolju vedno nosite opremo za zaščito sluha. Opozorilo za ušesne čepke s kablom Teh ušesnih čepkov se ne sme uporabljati, kadar obstaja tveganje, da bi se povezovalni kabel med uporabo lahko zataknil ali ujel. Nenadna ali hitra odstranitev ušesnih čepkov iz ušesnega kanala lahko poškoduje bobnič. 2. Nekateri kemične snovi lahko škodljivo vplivajo na ta izdelek. Dodatne informacije v zvezi s tem so Vam na voljo pri proizvajalcu. *Contours Če z uporabo velikosti M/L ne morete doseči udobnega prilaganja, prosimo, poskusite velikost S. **TR – Kullanım Talimatları** Zararlı seslere karşı Kulak Koruma. Tek kullanımlık kulak tıkaçları. Lütfen ekteki bilgileri dikkate alınız. **Dikkat** Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde kulak tıkaçlarının koruyucu etkisi büyük ölçüde olumsuz etkilenebilir. Kulak tıkaçları serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Kulak tıkaçının kulaktan aniden ve hızlı olarak çıkartılması kulak kanalına zarar verebilir. 1. Kullanımı ile ilgili uyarılar • Kulak tıkaçları kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmalıdır. • Kulak tıkaçlarının doğru şekilde oturup oturmadığı, kutu üzerinde belirtilen talimatlara göre kontrol edilmelidir. • Kulak tıkaçlarının gürlülü ortamlarda sürekli (kesintisiz) takılması zorunludur. **Kordonlu tıkaçlarda dikkat** Kullanım sırasında bağlantı kordonunun bir yere dolanma veya takılarak çekilme tehlikesinin bulunduğu durumlarda bu kulak tıkaçları kullanılmamalıdır. 2. Belli kimyasal maddeler bu ürüne zarar verebilir. Daha fazla bilgi için üreticiye danışılabilir. *Contours Eğer M/L beden kulağınıza rahat bir şekilde uyum göstermiyorsa lütfen S bedeni deneyiniz.

M_f (dB)=Mean sound attenuation
 S_f (dB)=Standard deviation
 APV_f (dB)=Assumed protection value

	Orange [7500/7550] Spark Plugs® soft [7800/7801/7802/7825/7850]			Mellows® [7600/7625/7650]			Contours® [7400/7450 (M/L); 7403/7453 (S)*]		
Freq. (Hz)	M_f (dB)	S_f (dB)	APV_f (dB)	M_f (dB)	S_f (dB)	APV_f (dB)	M_f (dB)	S_f (dB)	APV_f (dB)
63	36,0*	6,0*	30,0*	8,3	5,6	2,7	22,5	8,7	13,8
125	36,0	6,0	30,0	12,0	5,0	7,0	29,3	8,0	21,3
250	36,7	6,1	30,6	16,7	6,8	9,9	36,6	7,1	29,5
500	39,0	6,5	32,5	21,4	6,9	14,5	41,6	5,2	36,4
1000	36,0	5,9	30,1	27,0	5,7	21,3	38,1	5,0	33,1
2000	37,0	4,9	32,1	30,7	5,4	25,3	35,6	3,7	31,9
4000	46,7	3,2	43,5	38,6	7,2	31,4	44,0	3,6	40,4
8000	44,6	3,8	40,8	44,1	6,9	37,2	43,1	6,0	37,1
SNR-Value	SNR 35 dB (H34dB M32dB L31dB)			SNR 22 dB (H26dB M18dB L12dB)			SNR 35 dB (H34dB M33dB L28dB)		
	Pura-Fit®36 [7700/6900/7725/7750/7705]			Spark Plugs® Detect [7809/7859]					
Freq. (Hz)	M_f (dB)	S_f (dB)	APV_f (dB)	M_f (dB)	S_f (dB)	APV_f (dB)			
63	34,4	4,9	29,5	30,9	8,1	22,8			
125	34,2	6,1	28,1	33,7	9,8	23,9			
250	35,6	6,2	29,4	33,8	10,0	23,8			
500	36,6	5,7	30,9	37,4	10,2	27,2			
1000	37,1	5,0	32,1	36,2	8,6	27,6			
2000	37,1	3,5	33,6	36,0	6,4	29,6			
4000	46,5	4,2	42,3	46,0	4,5	41,5			
8000	43,8	4,1	39,7	46,5	3,8	42,7			
SNR-Value	SNR 36 dB (H35dB M33dB L31dB)			SNR 32 dB (H32dB M28dB L26dB)					

EN 352-2:2002

CE 0121

EAC TP TC 019/2011

*EN ISO 4869-2:1995, 125 Hz test values are used.

EU type certification: FIOH (0403), Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland
Orange Size: 6–12, Spark Plugs soft Size: 6–12, Spark Plugs Detect Size: 7–12, PuraFit³⁶ Size: 6–12

EU type certification: IFA (0121), 53757 St. Augustin, DE
Mellows Size: 6–12, Contours Size M/L: 6–12, Size S: 5–10

Conformity assessment:
IFA (0121), 53757 St. Augustin, DE
www.moldex-europe.com/conformity

MOLDEx

Moldex-Metric AG & Co. KG
www.moldex-europe.com

Head Office (DE):
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Tel. +49 7127 8101-02
Fax +49 7127 8101-48

ES Pol. Ind. Molí dels Freres
Carrer C, no. 30
08620 Sant Vicenc dels Horts
Tel. +34 93 5889950
Fax +34 93 5889953

FR Îlot Girodet - Bât. A
26500 Bourg les Valence
Tel. +33 4 75785890
Fax +33 4 75785891

GB 9 Glaisdale Point
Bilborough
Nottingham NG8 4GP
Tel. +44 115 9854288
Fax +44 115 9854211

IT Via C. Porta, 69
20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 23 91 20
Fax +39 0362 23 47 89

NL Ebbweg 1A
2991 LS Barendrecht
Tel. +31 180 530053
Fax +31 180 530055

SE Kapplöpningsgatan 14
25230 Helsingborg
Tel. +46 42 495 38 40
Fax +46 42 32 67 82